

Mode d'emploi

L A V A K O

Pour l'emploi de la tête couleur AGFA à bandes-filtres continus dans les agrandisseurs DURST LABORATOR 138 S et G 139, il faut se servir du dispositif LAVAKO.

Instructions de montage

Enlever d'abord la bague en tôle de la tête couleur après avoir enlevé les quatre vis. Les mêmes vis servent à fixer sur le LAVAKO la tête couleur AGFA de façon telle que toutes les poignées rotatives se trouvent sur la paroi avant. Retirer du LABORATOR le couvercle du boîtier de lampe, après avoir enlevé son axe de charnière, et retirer le miroir. Monter sur le boîtier de lampe LAVAKO avec la tête couleur montée, fixer avec les deux vis moletées latérales et introduire la fiche du câble de la tête couleur dans la prise sur le plateau, après vérification de la tension de la lampe.

~~Le mode d'emploi de la tête couleur est décrit dans la notice AGFA.~~
Une rotation de la poignée de la face frontale de LAVAKO permet de régler la hauteur de la tête couleur et d'obtenir ainsi le meilleur éclairage dans chaque cas. Une échelle permet de retrouver ultérieurement une position utilisée précédemment.

Pour la tête couleur AGFA, il faut employer d'autres combinaisons de condensateurs que pour les sources lumineuses normales, qui s'emploient dans le boîtier de lampe. Le mode d'emploi livré avec l'agrandisseur contient un tableau qui vous renseignera à ce sujet.